

Manual do

usuário

XSI-G410-W6

Conteúdo

1	Intr	rodução	5
2	Avis	isos de segurança	5
	2.1	Proteção e segurança de dados	5
	2.2	Diretrizes de segurança	5
		2.2.1 Aos funcionários da XSirius	5
		2.2.2 Do tratamento de dados pessoais	5
	2.3	Do uso indevido do usuário e risco de ataques de terceiros	6
		2.3.1 Aviso sobre a segurança do feixe de laser	6
3	Fun	ncionalidades da XSI-G410-W6	7
4	Espe	pecificações técnicas da XSI-G410-W6	8
5	Pro	oduto	9
-	5.1	Conteúdo da embalagem	
6	LED	Ds	
7	Inst	struções de instalação	13
	7.1	Visão geral	
	7.2	Cuidados	
	7.3	Como instalar	
		7.3.1 Cuidados com o cabo de fibra óptica	
		7.3.2 Em móvel 14	
		7.3.3 Na parede ou teto	
8	Con	mo conectar	15
	8.1	Conectando a fibra óptica	
	8.2	Conectando a fonte de alimentação	
	8.3	Conectando a Ethernet (LAN)	
	8.4	Conectando o Wi-Fi	
9	Con	mo configurar	17
	9.1	Conexão física entre XSI-G410-W6 e OLT	
		9.1.1 Provisionamento em OLT da ZTE (C600)	17
		9.1.2 Provisionamento em OLT da ZTE (C300)	
	9.2	Conexão da rede EasyMesh	
		9.2.1 Configurando o controlador	
		9.2.2 Adicionando um nó à rede EasyMesh	
		9.2.2.1 Adicionando via interface de rede	
		9.2.2.2 Adicionando via botão WPS	
		9.2.3 Status do do dispositivo	27
	9.3	Conexão física entre XSI-G410-W6 e PC	
10	Con	mo utilizar	

10.1	Fazer	o login							
10.2	2 Navegar os menus								
	10.2.1	Aba "Esta	ado"						
		10.2.1.1	Informações do dispositivo						
		10.2.1.2	Informações sobre WAN						
		10.2.1.3	Informações sobre rede local						
		10.2.1.4	Informações sobre WLAN						
		10.2.1.5	Informações sobre VoIP						
		10.2.1.6	Estado do cliente TR-069						
	10.2.2	Aba "Red	le"						
		10.2.2.1	WAN	40					
		10.2.2.2	Rede local	41					
		10.2.2.3	TR-069	42					
10.1		10.2.2.4	QoS	43					
		10.2.2.5	SNTP	44					
		10.2.2.6	Encaminhamento	45					
	10.2.3	Aba "WLA	AN"	46					
		10.2.3.1	WLAN 2.4G	46					
		10.2.3.2	WLAN 5G	47					
		10.2.3.3	EasyMesh	48					
	10.2.4	Aba "Seg	jurança"	49					
		10.2.4.1	Acesso à WAN	50					
		10.2.4.2	Firewall	51					
		10.2.4.3	Filtro URL	52					
		10.2.4.4	Filtro MAC	53					
		10.2.4.5	Filtro da porta	54					
		10.2.4.6	ACL	55					
	10.2.5	Aba"Ava	ançadas"	56					
		10.2.5.1	DDNS						
		10.2.5.2	NAT	58					
		10.2.5.3	DMZ	59					
		10.2.5.4	Reencaminhamento de portas	60					
		10.2.5.5	UPNP	61					
		10.2.5.6	IGMP/MLD	62					
		10.2.5.7	GPON	63					
		10.2.5.8	VoIP	64					
	10.2.6	Aba"Sist	tema"	65					
		10.2.6.1	Gestão de utilizadores	65					
		10.2.6.2	Reiniciar	66					
		10.2.6.3	Gestão de registros	67					
		10.2.6.4	Atualizar	68					
		10.2.6.5	Criar cópia de segurança e restaurar	69					
	10.2.7	Aba "Diac	gnóstico"	70					
		10.2.7.1	Diagnóstico da rede						

Manual do Usuário - XSI-G410-W6

11	Ара	igar todas as configurações (reset)	
12	Solu	ıção de problemas	72
13	Terr	mo de garantia	74
	13.1	Período de garantia	74
	13.2	Peças cobertas	74
	13.3	Condições de cobertura	74
	13.4	Processo de reclamação	74
	13.5	Limitações e exclusões	
	13.6	Disposições gerais	75

1 Introdução

Bem-vindo ao manual do usuário do Terminal de Rede Óptica (XSI-G410-W6) da XSirius. Temos o prazer de apresentar este manual abrangente para ajudá-lo a maximizar o potencial da sua XSI-G410-W6. Projetado para fornecer conectividade de internet de alta velocidade, a XSI-G410-W6 serve como porta de entrada entre a rede de fibra óptica do seu provedor de serviços e sua casa ou empresa. Seja você um usuário iniciante ou um profissional experiente, este manual fornecerá as instruções e informações necessárias para garantir uma experiência perfeita com seu XSI-G410-W6.

2 Avisos de segurança

2.1 Proteção e segurança de dados

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Não há por parte da XSirius nenhum tipo de acesso, transferência, captura, processamento ou tratamento de dados pessoais por meio deste dispositivo. Qualquer tipo de tratamento de dados pessoais visando a melhoria da experiência deverá ser antecedido de autorização por parte do consumidor.

2.2 Diretrizes de segurança

2.2.1 Aos funcionários da XSirius

- Estão sujeitos a práticas de confidencialidade de dados sob os termos da companhia.
- As regras a seguir devem ser observadas para assegurar que as provisões estatutárias relacionadas aos serviços prestados (sejam internos ou administrativos) sejam estritamente seguidas para preservar os interesses do cliente.

2.2.2 Do tratamento de dados pessoais

- Apenas pessoas autorizadas terão acesso aos dados de clientes.
- Jamais informar senhas para pessoas não autorizadas.
- Nenhuma pessoa não autorizada conseguirá processar (salvar, modificar, mover, desabilitar ou deletar) ou usar dados de clientes.
- Pessoas não autorizadas não terão acesso aos meios de dados (como discos de backup e/ou impressões de protocolos).
- Os meios de dados que não são mais necessários serão destruídos, e os documentos não serão armazenados ou deixados em locais facilmente acessíveis.
- Cooperação direta com o cliente gera confiança.

2.3 Do uso indevido do usuário e risco de ataques de terceiros

As combinações secretas para acessar os dados do produto possibilitam a manipulação de todas as suas funcionalidades, incluindo a entrada remota no sistema corporativo para obtenção de informações e realização de chamadas. Por consequência, é de extrema importância que as senhas sejam compartilhadas exclusivamente com aqueles que possuam autorização para utilizá-las, sob o risco de uso indevido.

O produto oferece opções de segurança configuráveis, que serão detalhadas neste manual. No entanto, é crucial que o usuário garanta a proteção da rede na qual o produto está instalado, pois o fabricante não assume qualquer responsabilidade por invasões do produto decorrentes de ataques de hackers e invasores.

2.3.1 Aviso sobre a segurança do feixe de laser

A XSI-G410-W6 XSirius possui uma fonte emissora de luz laser que emite energia luminosa através de cabos feitos de fibra óptica. Essa energia está situada na faixa do infravermelho (não visível) dentro do espectro eletromagnético do vermelho (visível).

Determinados procedimentos realizados durante os testes requerem a manipulação das fibras ópticas sem o uso dos protetores, o que aumenta o risco de exposição. A exposição a qualquer tipo de laser, seja visível ou invisível, pode causar danos aos olhos sob certas circunstâncias.

Importante: evite a exposição direta às extremidades dos conectores ópticos. A radiação do laser pode estar presente e causar danos aos olhos. Nunca olhe diretamente para uma fibra óptica ativa ou para um conector de fibra óptica de um dispositivo em funcionamento.

3 Funcionalidades da XSI-G410-W6

- Wi-Fi 802.11 ax
 - 802.11 b/g/n/ax para 2,4GHz
 - 802.11 a/n/ac/ax para 5 GHz
- WMM QoS
- WPS 2.0
- Segurança wireless WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE
- 4 antenas de 5 dBi omnidirecionais e externas
- Padrões ITU.T G.984 e G.988 suportados
- Módulo ótico classe B+ (BOB)
- Suporte às funcionalidades básicas: PPPoE, DHCP, relay DNS, NAT/NAPT, NTP, IPv4/IPv6 Dual Stack, DSlite
- Suporte às funcionalidades avançadas: Port Forwarding, ALG, UPnP, DMZ, VPN Passthrough, DDNS, Multi-WAN, VLAN, SoftGRE, QoS
- Suporte às funcionalidades de segurança: firewall SPI, filtragem de MAC/IP/URL, proteção contra DoS, ACL
- Suporte a Multicast: snooping/Proxy IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2
- Suporte às funcionalidades de gerenciamento: logs de sistema, diagnósticos, http/https, Telnet/SSH, TR069/TR181/TR104/TR143
- Suporte a telefonia seguindo os protocolos SIP e H.248

4 Especificações técnicas da XSI-G410-W6

Especificação	Valor
Dimensões (mm)	35 x 195 x 125
Peso	420g (apenas a XSI-G410-W6)
Ambiente de operação	Temperatura: 0 ~ 45 C° (32 ~ 113 F°)
	Umidade: 5 ~ 95% (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	Temperatura: -20 ~ 65 C° (-4 ~ 149 F°)
Fonte externa de alimentação	12 volts (DC), 1,5 amperes
Interface óptica	1 porta GPON (SC/APC)
Ethernet	4 portas RJ45 Gigabit Ethernet
Voz	1 porta RJ11 FXS
Botões	ON/OFF, Reset, WPS
LEDs	Power, PON, LOS, Internet, LAN 1a 4, 2.4G, 5G, WPS
	TEL
Banda larga GPON	Downstream: 2,488 Gbps
	Upstream: 1,244 Gbps
Largura de onda GPON	TX: 1310nm
	RX: 1490nm
Distância máxima GPON	20 Km
Output TX GPON	0,5 ~ 5 dBm
Input RX GPON	-8 ~ -28 dBm

5 Produto

A XSI-G410-W6 possui duas interfaces de conexão, podendo ser instalada em qualquer prateleira ou mesa, ou podendo ser montada em paredes ou no teto.



Figura 1: A XSI-G410-W6



Figura 2: A XSI-G410-W6 vista de trás





Observação: não instalar/montar a XSI-G410-W6 em ambiente com pouca ou sem ventilação, e não obstruir suas aberturas.

5.1 Conteúdo da embalagem

Nome	Descrição
XSI-G410-W6	A ONT com 4 antenas externas
Adaptador de energia	Carregador de 12 volts e 1,5 amperes para ligar a XSI-G410-W6 à
	energia Cabo

6 LEDs



Figura 4: Os LEDs da XSI-G410-W6

LED	Nome	Status	Descrição
POWER	Energia	Azul	A XSI-G410-W6 está ligada
		Apagado	A XSI-G410-W6 está desligada
PON	Passive	PON apagado	A XSI-G410-W6 foi desabilitada pela OLT da rede pública
	Optical	LOS apagado	
	Network	PON piscando	A XSI-G410-W6 está sendo registrada pela OLT da rede pública
		LOS apagado	
LOS	Loss of	PON verde	A XSI-G410-W6 está registrada na OLT da rede pública
	Signal	LOS apagado	
		PON apagado	A conexão de fibra ótica está com problema(s)
		LOS piscando	
Internet	Internet	Azul	O dispositivo possui um IP público e está conectado à Internet
		Apagado	O dispositivo não está conectado à Internet
LAN	Local Area Network	Azul	A porta 1 ~ 4 está conectada
1~4		Apagado	A porta 1 ~ 4 está desconectada
		Azul piscando	A porta 1 ~ 4 está transmitindo dados
2 / G	Wi-Fi	Azul	Wi-Fi 2,4GHz está habilitado
2.40	2,4GHz	Apagado	Wi-Fi 2,4GHz está desabilitado
		Azul piscando	Wi-Fi 2,4GHz está transmitindo dados
EC	Wi-Fi	Azul	Wi-Fi 5GHz está habilitado
56	5GHz	Apagado	Wi-Fi 5GHz está desabilitado
		Azul piscando	Wi-Fi 5GHz está transmitindo dados
	Wi-Fi	Azul	WPS pareou com sucesso
WF 3	Protected	Apagado	WPS não foi ativado ou não está sendo utilizado
	Setup	Azul piscando	WPS foi ativado e está buscando conexões
Phone	Linha de	Azul	Linha registrada (conexão no estado on-hook)
FIIUIIE	telefone	Apagado	Linha desabilitada
		Azul piscando	Linha está sendo registrada ou uma chamada está ocorrendo

7 Instruções de instalação

Esta XSI-G410-W6 foi destinada a uso em residências e ambientes controlados.

7.1 Visão geral

- 1. Selecione o local para instalar a XSI-G410-W6.
 - É preferível que a XSI-G410-W6 seja instalada por um profissional qualificado.
 - Devido à natureza eletrônica da XSI-G410-W6, o local de instalação deve ser seco e limpo, livre de poeira e umidade excessiva e com uma boa circulação de ar.
 - A XSI-G410-W6 pode ser instalada em qualquer posição (vertical, horizontal, diagonal).
- 2. Posicione corretamente a XSI-G410-W6 no local designado.
- 3. Conecte a fibra óptica à XSI-G410-W6.
- 4. Ligue a XSI-G410-W6 à fonte de energia.
- 5. Estabeleça as conexões disponíveis.

7.2 Cuidados

- Antes de conectar a XSI-G410-W6 à energia, verifique se todos os cabos (fibra e UTP) são adequados e estão em perfeitas condições de funcionamento.
- Antes de fazer as conexões de fibra óptica, assegure-se de que as extremidades do cabo e os compo- nentes estejam limpos e livres de poeira e resíduos.
- A temperatura de operação da XSI-G410-W6 é de 0 a 45 graus Celsius.
- Não coloque perto de itens inflamáveis ou alta temperatura, luz solar direta, ambiente úmido ou no chassi de um computador.
- A menos que o fabricante tenha dado permissão, use o adaptador de energia fornecido.
- Para evitar danos causados por raios ao produto, certifique-se de que a tomada e o adaptador de energia estejam firmemente aterrados. Em uma tempestade, desconecte a energia e todas as conexões do dispositivo.
- Não compartilhe a tomada do aparelho com outros eletrônicos, como geladeiras, secadores de cabelo e ferros de passar elétricos.
- Para evitar qualquer dano corporal, choque elétrico ou incêndio causado por sobrecarga na tomada, verifique se o cabo de alimentação não está danificado. Se estiver danificado, troque-o imediatamente.
- Coloque o equipamento em superfície plana e não o coloque sobre outros itens.
- O aparelho produz calor durante o funcionamento, portanto, deve ser mantido num local devidamente refrigerado para evitar danos causados por sobreaquecimento. Os orifícios alongados na carcaça são projetados para dissipação de calor. Mantenha a ventilação limpa e evite que os itens caiam dentro do equipamento, pois estes podem causar danos ou incêndio ao equipamento. Não derrame líquidos sobre o equipamento.
- Observações:
 - Curvas acentuadas nos cabos de fibra óptica podem resultar em perda ou atenuação indesejada do sinal (é
 recomendado um raio mínimo de curvatura de 30 mm para fibras desencapadas).
 - Este equipamento não possui proteção contra interferências prejudiciais e não deve causar in- terferência em sistemas devidamente autorizados.

7.3 Como instalar

Após escolher o local de instalação da XSI-G410-W6, siga as instruções de instalação.

7.3.1 Cuidados com o cabo de fibra óptica

Antes de estabelecer qualquer conexão, verifique se as extremidades do cabo de fibra óptica e os compo- nentes estão limpos e livres de poeira e sujeira.

Ao realizar uma conexão utilizando fibra óptica, evite o contato com as extremidades do cabo e também com a extremidade do conector. O contato pode contaminar os conectores com poeira e gordura da pele, o que pode interferir no sinal óptico.

Observação: Curvas acentuadas nos cabos de fibra podem resultar em perda ou atenuação indesejável no sinal óptico.

7.3.2 Em móvel

A XSI-G410-W6 pode ser colocada de forma horizontal em uma superfície plana, como uma mesa ou uma prateleira. Para realizar a instalação, siga as etapas a seguir:

- 1. Desconecte a XSI-G410-W6 da fonte de energia elétrica.
- 2. A fim de garantir uma adequada circulação de ar, evite bloquear a parte superior e as laterais da XSI-G410-W6. Não empilhe várias XSI-G410-W6.
- 3. Conecte o cabo de rede com o conector RJ45 na porta LAN da XSI-G410-W6 e, em seguida, conecte a outra extremidade no dispositivo desejado.

7.3.3 Na parede ou teto

A XSI-G410-W6 pode ser colocada de forma vertical em uma superfície plana, fixada em uma parede ou coluna, ou de forma horizontal de ponta-cabeça em uma superfície plana, fixada no teto. Para realizar a instalação, siga as etapas a seguir:

- 1. Desconecte a XSI-G410-W6 da fonte de energia elétrica.
- A fim de garantir uma adequada circulação de ar, evite bloquear a parte superior e as laterais da XSI-G410-W6.
- 3. Prepare a superfície antes da montagem. Verifique que a superfície escolhida oferece suporte forte o suficiente para apoiar a XSI-G410-W6.
- 4. Marque a posição dos furos, que devem estar espaçados adequadamente.
- 5. Faça os furos de acordo com as marcações do passo anterior.
- 6. Insira os parafusos adequados, levando em consideração o tipo de superfície na qual a XSI-G410-W6 será montada (por exemplo, madeira, tijolo, dentre outros).
- 7. Posicione a XSI-G410-W6 sobre os parafusos.
 - Certifique-se de deixar um espaço adequado no parafuso para permitir que a XSI-G410-W6 seja encaixada e alinhada com a parede, ou seja, não aperte o parafuso completamente.
- 8. Conecte o cabo de rede com o conector RJ45 na porta LAN da XSI-G410-W6 e, em seguida, conecte a outra extremidade no dispositivo desejado.
- Atenção: Para evitar danos ao gabinete, utilize os parafusos apropriados para a superfície de montagem.

8 Como conectar

Siga as instruções para conectar a XSI-G410-W6 na rede e a seu provedor de internet.

8.1 Conectando a fibra óptica

- 1. Antes de conectar a fibra, verifique se a XSI-G410-W6 utiliza um conector de fibra óptica do tipo APC (verde) e certifique-se de que o conector de fibra óptica externa seja do mesmo tipo.
- 2. Para conectar a XSI-G410-W6 à rede, conecte a fibra óptica ao conector SC.
- Atenção: Sempre siga os procedimentos de segurança recomendados pela empresa prestadora do serviço ao lidar com fibras ópticas. Embora a XSI-G410-W6 possua emissão de laser classe I, é importante ter cuidado com a exposição perigosa à radiação ao conectar, desconectar ou partir as fibras. Manusear fibras ópticas sem os tampões de proteção aumenta o risco de exposição. Sob certas condições, a exposição à luz laser visível ou invisível pode causar danos aos olhos.

8.2 Conectando a fonte de alimentação

A XSI-G410-W6 é alimentada por uma fonte AC/DC incluída juntamente com o produto.

- Observação: Ao instalar a XSI-G410-W6, siga as normas elétricas e certifique-se de cumprir todos os requisitos aplicáveis. Caso necessário, consulte um especialista qualificado.
- 1. Conecte a fonte AC/DC a uma tomada elétrica. Verifique se a tomada está em perfeitas condições de funcionamento.
- 2. Insira o plugue circular da fonte no conector DC da XSI-G410-W6.
- 3. Verifique se o LED de alimentação (POWER) está aceso, indicando que a XSI-G410-W6 está conectada à rede elétrica e pronta para uso.

8.3 Conectando a Ethernet (LAN)

A XSI-G410-W6 é equipada com quatro portas Ethernet Gigabit, que são utilizadas para fornecer o pacote de dados contratado com sua provedora.

- Observação: Para serviços Ethernet, utilize cabos de rede Cat 5 ou Cat 6.
- 1. Verifique se o cabo de rede está em boas condições e corretamente montado.
- 2. Conecte o cabo de rede com conector RJ45 a uma das portas LAN da XSI-G410-W6.
- 3. Conecte a outra extremidade do cabo de rede ao computador.

8.4 Conectando o Wi-Fi

A XSI-G410-W6 é equipada com a rede sem fio Wi-Fi, que é utilizada para fornecer uma conexão de rede a dispositivos móveis, como smartphones e laptops.

- 1. Procure pelo adesivo na parte inferior da XSI-G410-W6.
- 2. Verifique o nome padrão das redes Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz.
- 3. Em seu aparelho móvel, selecione uma das redes Wi-Fi e insira a senha escrita no adesivo.
- É possível trocar a senha das redes Wi-Fi (vide os itens 10.2.3.1 e 10.2.3.2). A nova senha deve possuir no mínimo 8 caracteres, conter pelo menos, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.

XSIRIUS	XXXXX-XX-XXXXX	XSI-G410-W6
Fonte: 12V — 1.5A Mês/Ano: MM-YYYY IP de acesso: 192.168.1.1 Login: admin	NS: ONT102YYMI	MDDXXXX
Senha: ######## SSID1: XSI_2.4G_#### SSID2: XSI_5G_#### Senha Wi-Fi: #########	GPON NS: <u>xxxxx</u>	
Importado por: FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 10.463.951/0001-50 Origem: China	MAC: xxxxxxxxx	

Figura 5: Imagem do adesivo por baixo do dispositivo

9 Como configurar

Siga as instruções para configurar a XSI-G410-W6.

9.1 Conexão física entre XSI-G410-W6 e OLT

Conecte a porta PON da XSI-G410-W6 em uma das portas PON da placa da OLT e siga os passos na sequência conforme a sua OLT.

9.1.1 Provisionamento em OLT da ZTE (C600)

A OLT utilizada nesta seção será a C600 da ZTE. Siga os passos abaixo após conectar o equipamento:

- 1. Abra o SSH para se conectar à OLT
- 2. Faça login no usuário root
- 3. Habilite o acesso privilegiado

Comando

Enable

4. Entre no menu de configurações via terminal

Comando

configure terminal

- 5. Encontre a XSI -G410-W6 conectada à OLT
 - Este passo revelará os dados da XSI -G410-W6 que serão utilizados em um passo futuro
 - ONU_ID, que pode ser encontrado ao final do index (Exemplo: "gpon-onu 1/1/1:<u>1</u>")
 - ONU_SN, que pode ser encontrado na segunda coluna

Comando

show pon onu uncfg

6. Abra o modo de controle da interface PON

Comando

pon

7. Adicione o tipo da XSI -G410-W6

Template do comando

onu-type TIPO_ONU gpon desc DESCRIÇÃO max-tcont VALOR_TCONT max-gemport VALOR_GEM maxswitch-perslot VALOR_SWITCH max-flow-perswitch VALOR_FLOW

Comando

onu-type 1GE gpon desc 1GE max-tcont 8 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8

8. Configure a velocidade da porta Ethernet como 1 Gigabit

Template do comando

onu-type-if TIPO_ONU eth_FRAME_ID/SLOT_ID

Comando onu-type-if 1GE eth_0/1

9. Saia do modo de controle da interface PON

Comando exit

10. Abra o modo de controle da interface GPON da F/S/P onde a XSI-G410-W6 foi adicionada

Template do comando interface gpon_olt-FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID

Comando interface_gpon_olt-1/18/5

- 11. Autentique a XSI-G410-W6
 - IMPORTANTE: neste comando, será necessário informar o ID e o número de série (SN) da XSI-G410-W6

Template do comando onu ONU_ID type ONU_TYPE sn ONU_SN vport-mode VPORT_MODE

Comando

onu 10 type 1GE sn XSI0A1B2C3D4 vport-mode manual

12. Saia do modo de controle da interface GPON da XSI-G410-W6

Comando

exit

13. Abra o modo de controle da interface GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada (similar ao passo <u>10</u>, porém informando o ID da XSI-G410-W6)

Template do comando

interface gpon_olt-FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID:ONU_ID

Comando

interface gpon_olt-1/18/5:10

14. Crie o tcont

Template do comando

tcont TCONT_ID name NOME_TCONT profile TCONT_PROFILE

Comando tcont 1 name 200 profile 1000M

15. Altereogap dotcont

Template do comando tcont TCONT_ID gap MODO_GAP

Comando tcont 1 gap mode0

16. Crie o gemport associado ao tcont

Template do comando gemport GEM_ID name NOME_TCONT tcont TCONT_ID

Comando gemport 1 name 200 tcont 1

17. Crie a porta virtual vport que será mapeada a uma vlan

Template do comando

vport NÚMERO_VPORT name NOME_VPORT map-type TIPO_MAPEAMENTO

Comando

vport 1 name vlan map-type vlan

18. Mapeie a porta virtual vport com a vlan de preferência utilizando a gemport definida no passo 16

Template do comando vport-map NÚMERO_VPORT GEM_ID vlan VLAN_ID

Comando vport-map 11 vlan 200

19. Saia do modo de controle da interface GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada

Comando exit

20. Abra o modo de gerenciamento remoto GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada (similar ao passo 13)

Template do comando

pon-onu-mng gpon_onu-FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID:ONU_ID

Comando

pon-onu-mng gpon_onu-1/18/5:10

21. Configure o canal de serviço

Template do comando service NOME_SERVIÇO gemport GEM_ID vlan VLAN_ID

Comando

service S200 gemport 1 vlan 200

22. Configure a porta conectada à vlan no modo híbrido

Template do comando vlan port PORT mode MODO

Comando
vlan port veip_1 mode hybrid

23. Conecte a porta com a vlan

Template do comando vlan port PORT vlan VLAN_ID

Comando vlan port veip_1 vlan 200

24. Saia do modo de gerenciamento remoto GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada

Comando exit

25. Abra o modo de gerenciamento da vport referente à XSI-G410-W6 que foi adicionada (similar ao passo 20)

Template do comando interface vport-FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID.ONU_ID:VPORT_ID

Comando interface vport-1/18/5.10:1

26. Conecte a service port com a vlan

Template do comando
service-port SERVICE_PORT_ID user-vlan VLAN_ID vlan VLAN_ID

Comando service-port 1 user-vlan 200 vlan 200 27. Saia do modo de gerenciamento da vport referente à XSI-G410-W6 que foi adicionada

С	0	n	าส	а	n	d	C
_	_	_	_		_	_	٦.

- exit
- 28. Abra o modo de gerenciamento da porta de uplink da OLT (similar ao passo <u>25</u>)

Template do comando
interface xgei-FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID

Comando interface xgei-1/19/1

29. Habilite a switchport, conectando a vlan no modo tag

Template do comando switchport vlan VLAN_ID TAG_MODE

Comando switchport vlan 200 tag

30. Provisionamento da XSI-G410-W6 concluído

9.1.2 Provisionamento em OLT da ZTE (C300)

A OLT utilizada nesta seção será a C300 da ZTE. Siga os passos abaixo após conectar o equipamento:

- 1. Abra o SSH para se conectar à OLT
- 2. Faça login no usuário root
- 3. Habilite o acesso privilegiado

Comando enable

4. Entre no menu de configurações via terminal

Comando configure terminal

5. Abra o modo de controle da interface PON

Comando pon

6. Adicione o tipo da XSI-G410-W6

Template do comando

onu-type TIPO_ONU gpon description DESCRIÇÃO

Comando

onu-type XSI-G410-W6 gpon description 1GE

7. Configure a velocidade da porta Ethernet como 1 Gigabit

Template do comando

onu-type-if TIPO_ONU eth_FRAME_ID/SLOT_ID

Comando

onu-type-if XSI-G410-W6 eth_0/1

8. Verifique os dados da XSI-G410-W6

Template do comando show onu-type gpon TIPO_ONU

Comando show onu-type gpon SFU-WY10A

9. Saia do modo de controle da interface PON

Comando exit

10. Abra o modo de controle da interface GPON

Comando

gpon

11. Crie uma profile DBA

Template do comando

profile tcont TIPO_ONU type TIPO_DBA maximum VEL_MÁXIMA

Comando

profile tcont XSI-G410-W6 type 4 maximum 1000000

12. Saia do modo de controle da interface GPON

Comando exit

13. Abra o modo de controle da interface PON

Comando	C
pon	

- 14. Encontre a XSI-G410-W6 conectada à OLT
 - Este passo revelará os dados da XSI-G410-W6 que serão utilizados em um passo futuro
 - ONU_ID, que pode ser encontrado ao final do index (Exemplo: "gpon-onu 1/1/1:1")
 - ONU_SN, que pode ser encontrado na segunda coluna

Comando

show gpon onu uncfg

15. Saia do modo de controle da interface PON

Comando exit

16. Abra o modo de controle da interface GPON da F/S/P onde a XSI-G410-W6 foi adicionada

Template do comando interface gpon-olt_FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID

Comando interface gpon-olt_1/13/7

- 17. Autentique a XSI-G410-W6
 - IMPORTANTE: neste comando, será necessário informar o ID e o número de série (SN) da XSI-G410-W6

Template do comando onu ONU_ID type TIPO_ONU sn ONU_SN

Comando onu 18 type XSI-G410-W6 sn FSTT00000002

18. Saia do modo de controle da interface GPON da XSI-G410-W6

Comando exit

19. Abra o modo de controle da interface GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada (similar ao passo <u>16</u>, porém informando o ID da XSI-G410-W6)

Template do comando

interface gpon-onu_FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID:ONU_ID

Comando interface gpon-onu_1/13/7:18

20. Desabilite o modo bind do SN da XSI-G410-W6

Comando

sn-bind disable

21. Crie o tcont

Template do comando tcont TCONT_ID profile NOME_TCONT

Comando tcont 1 profile SFU-WY10A

22. Crie o gemport associado ao tcont

Template do comando

gemport GEM_ID name NOME_TCONT unicast tcont TCONT_ID dir both

Comando

gemport 1 name XSI-G410-W6 unicast tcont 1 dir both

23. Conecte a service port com a vlan

Template do comando

service-port SERVICE_PORT_ID vport VPORT_ID user-vlan VLAN_ID vlan VLAN_ID

Comando

service-port 1 vport 1 user-vlan 101 vlan 101

24. Saia do modo de controle da interface GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada

Comando exit

25. Abra o modo de gerenciamento remoto GPON da XSI-G410-W6 que foi adicionada (similar ao passo 19)

Template do comando

pon-onu-mng gpon-onu_FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID:ONU_ID

<u>Coma</u>ndo

pon-onu-mng gpon-onu_1/13/7:18

26. Conecte a porta com a vlan

Template do comando

vlan port PORT mode MODO_VLAN vlan VLAN_ID priority PRIORIDADE_VLAN

Comando

vlan port eth_0/1 mode tag vlan 101 priority 0

27. Configure o canal de serviço

Template do comando

service NOME_SERVIÇO type TIPO_SERVIÇO gemport GEM_ID vlan VLAN_ID

Comando

service HSI type internet gemport 1 vlan 101

28. Verifique que a XSI-G410-W6 está registrada e funcionando corretamente

Primeiro comando:

Template do comando

show running-config interface gpon-onu_FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID:ONU_ID

Comando

show running-config interface gpon-onu_1/13/7:4 18

Segundo comando:

Template do comando

show onu running config gpon-onu_FRAME_ID/SLOT_ID/PORT_ID:ONU_ID

Comando

show onu running config gpon-onu_1/13/7:18

29. Provisionamento da XSI-G410-W6 concluído

9.2 Conexão da rede EasyMesh

Para aumentar a área de cobertura para uma melhor experiência, pode ser considerada a instalação de dispositivos. Em primeiro lugar, certifique-se de que a ONT XSI-G410-W6 foi instalada e consegue se conectar à rede normalmente. Em seguida, ligue o segundo dispositivo. As formas de construir uma rede mesh serão descritas a seguir.

9.2.1 Configurando o controlador

Entre com as credenciais de acesso superadmin. No menu WLAN>EasyMesh, selecione a opção "ativar" e em seguida selecione a opção "confirmar" para aplicar a configuração.

Estado	Rede	WLAN	Seg	ırança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico				
WLAN 2.4G	WLAN 5G <u>Easyl</u>	<u>Mesh</u>									
EasyMesh			O At	tivar O	Desativar						
Defina as conf	igurações de Wi-Fi	Mesh não unificad	o para 2.	4G e 5G							
SSID p	ara MESH	AX3000_2.4G									
Definiç	ão de segurança	WPA2-PSK		~							
Modo de encriptação 🛛 🗛 🗸											
Chave	Wi-Fi para MESH	•••••	6								
Nota: Pode alt que o encamin	erar o SSID de 2.40 hamento de banda 1	e 5G no menu "W ião funciona se fore	LAN 2.4 em difere	4G" e "WI entes.	LAN 5G", respectiva	mente, mas tenh	a em atenção				
Função do disj	oositivo atual		Contro	lador 🤜	┣						
Nome do dispo	ositivo		Contro	oller_0330)						
Repor as defin predefinições	ições de EasyMesh	para as	Carregar predefinições								
EasyMesh inte	grado		Acionar integração de Wi-Fi (A Wi-Fi vai selecionar a banda back-haul automaticamente)								
Encaminhame	nto		O At	ivar O	Desativar						
			2.4G	-58		dBm [-40dBn	1 ~ -65dBm]				
RSSI Threshol	d		5G	-80		dBm [-70dBn	1 ~ -100dBm]				
		С	onfirm	ar	Cancelar						

Figura 6: Demonstração da EasyMesh ativa

Ao configurar como ativo, automaticamente seu dispositivo é configurado como nó principal (controlador) da rede EasyMesh e o SSID para as redes 2.4Ghz e 5Ghz são unificados.

9.2.2 Adicionando um nó à rede EasyMesh

Antes de seguir os próximos passos, garanta que o roteador que será conectado ao nó esteja em modo padrão de fábrica, com a última versão de firmware disponível e que seja da linha de produtos compatível com a ONT XSI-G410-W6.

9.2.2.1 Adicionando via interface de rede

O segundo dispositivo deve ser conectado ao Primeiro dispositivo (Controlador) através de um cabo Ethernet.

Conecte a porta Ethernet (WAN ou LAN) do segundo dispositivo à porta LAN da ONT XSI-G410-W6 (Controlador) através de um cabo Ethernet. Aguarde cerca de dois minutos, observe o indicador do segundo dispositivo, quando ele para de piscar em AZUL e permanece em AZUL LIGADO significa que a rede mesh foi bem-sucedida. A configuração WiFi do controlador será sincronizada com o segundo dispositivo.

O terceiro ou mais dispositivos podem ser conectados ao Controlador pelo mesmo método (o segundo ou terceiro dispositivo funciona no modo de agent).

Comparada com a conexão sem fio, a conexão com fio é mais estável.

Depois que a rede mesh for bem-sucedida, o cabo Ethernet pode ser desconectado e mover o segundo dispositivo para o local necessário (a distância não deve ser muito grande, é recomendado que o sinal WiFi RSSI esteja dentro de -75dBm), o backhaul Mesh irá automaticamente mudar para sem fio.

9.2.2.2 Adicionando via botão WPS

- 1. (1) Pressione o botão WPS no controlador por 3 segundos e solte o botão.
- 2. (2) Em seguida, pressione o botão WPS no segundo dispositivo por 3 segundos imediatamente depois.
- 3. (3) Observe o indicador WPS do segundo dispositivo. Aguarde cerca de dois minutos até que o indicador pare de piscar em AZUL e permaneça LIGADO, então a rede mesh foi bem-sucedida.

9.2.3 Status do do dispositivo

O dispositivo conectado à rede mesh é apresentado na interface da ONT XSI-G410-W6 como agent.

A _ A _	Estado	1	Rede		WLAN Segura		inça Avançadas		s Si	Sistema		iagnóstico	
	Informaç disposi	ões do tivo	Inform	1ações sob WAN	re <u>In</u>	<u>formações sob</u> <u>rede local</u>	<u>re</u> ¹	Informa W	ıções sob LAN	re Infor	nações sob VoIP	re E	stado do cliente TR-069
Informações da Ethernet													
	Endereço IF	:		192.168.1	1.1								
	Endereço IPv6: fe80::1												
	Endereço M	AC:		10:E8:3A	1:04:02:6	i0							
	Red	e local 1			Rede lo	ocal 2		Red	e local 3		R	ede lo	cal 4
	desligar			desligar	desligar ligado						desligar		
	Interface			Rec	ерсао					Trai	ismissão		
		Byte	s i	Pacotes	Erros	Interrompi	dos	By	tes	Pacotes	Erros	Int	errompidos
	Ethernet	5033857	1 2	67463	0	0		980356	5750	881254	0	0	
Lista de Dispositivos						1							
	Lista de Disp	ositivos L.	AN										
	Nome do dis	positivo	End	ereço IP	End	lereço MAC	Ap	oorta	Estado	Temp	o de Cone:	cão	Eliminar
FIBERXPDTFC 192.168.1.115 04:bf:1b:6e:a1:9e LAN3 online 2024-05-09T10:53:31								Eliminar					
Lista de dispositivos WiFi													
	Nome do dis	positivo	End	ereço IP	End	lereço MAC	Ap	oorta	Estado	Temp	o de Cone:	cão	Eliminar
	Agent_3	BD1	192.1	68.1.135	34:d	8:56:c5:e3:d1	5	ōG	online	2024-0	5-09T11:5	9:48	Eliminar

9.3 Conexão física entre XSI-G410-W6 e PC

Para acessar as configurações da XSI-G410-W6, é necessário configurar o PC seguindo os passos abaixo:

- 1. Conecte uma porta LAN da XSI-G410-W6 na porta Ethernet do PC que será usado para acessar as configurações
 - Certifique-se que o PC não está conectado em nenhuma outra rede (seja por cabo ou Wi-Fi)
- 2. Configure o endereço de IP fixo do PC e o gateway correto para acessar a XSI-G410-W6
 - No Windows 10/11, acesse as propriedades do adaptor Ethernet que foi conectado à XSI-G410-W6 e configure os seguintes parâmetros:
 - Endereço IP: 192.168.1.X (onde X é um número entre 2 e 250)
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
 - Gateway padrão: 192.168.1.1
 - Servidor DNS: 192.168.1.1
 - Para acessar no Windows 10:
 - (a) Pressione a tecla Windows
 - (b) Digite "Exibir conexões de rede" (abra o item de mesmo nome)
 - (c) Clique com o botão direito no adaptador Ethernet correto
 - (d) Clique em Propriedades
 - (e) Selecione o item "Protocolo IP versão 4 (TCP/IPv4)" da lista
 - (f) Clique em "Propriedades"
 - (g) Configure os itens descritos anteriormente
 - (h) Clique em OK duas vezes

Propriedades de Ethernet	×	Propriedades de Protocolo IP Ver	rsão 4 (TCP/IPv4)
de Compartilhamento		Geral	
onectar-se usando: 🚽 Realtek PCIe GbE Family (Controller	As configurações IP podem ser at oferecer suporte a esse recurso. ao administrador de rede as config	ribuídas automaticamente se a rede Caso contrário, você precisa solicitar gurações IP adequadas. naticamente
sta conexão utiliza os seguintes	itens:	 Usar o seguinte endereço IP 	
Generation de pacotes Generation de pacotes Generation de pacotes Generation de la Protocolo IP Versão 4 (Generation de Protocolo de Multiplexa Generation de Protocolo LLC Generation de Protocolo LLC Generation de Protocolo LLC	de serviço ^ TCP/IPv4) dor de Adaptador de Rede da N OP da Microsoft >	Endereço IP: Máscara de sub-rede: Gateway padrão:	192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1
Instalar Desi	nstalar Propriedades	Obter o endereço dos servid	lores DNS automaticamente
Descrição		 Usar os seguintes endereços 	s de servidor DNS:
Protocolo de Controle de Tran de rede de longa distância que	ismissão/IP. Protocolo padrão	Servidor DNS preferencial:	
entre diversas redes intercone	ctadas.	Servidor DNS alternativo:	1 1 1 1 1

Figura 8: Configuração do computador

- Para acessar no Windows 11:
 - (a) Abra as configurações
 - (b) Clique em Rede e Internet
 - (c) Clique em Ethernet
 - (d) Clique em "Editar" no item "Atribuição de IP"
 - (e) Na caixa de múltipla escolha, selecione a opção "Manual"
 - (f) Ative a opção "IPv4"
 - (g) Configure os itens descritos anteriormente
 - (h) Clique em Salvar

← Configurações		- 0 ×
	Rede e Internet > Ethernet	
Localizar uma configuração Q	Ethernet Não conectado	^
Sistema	Configurações de autenticação	Editar
8 Bluetooth e dispositivos	Conexão limitada	
💙 Rede e Internet	diferente para reduzir o uso de dados quando você estiver conectado a esta rede	do 💽
🥖 Personalização	Definir um limite de dados para ajudar a controlar o uso de d	lados nesta
Aplicativos		
💄 Contas	Atribuição de IP: Automático (DHCP)	Editar
🕥 Hora e idioma		
😳 Jogos	Atribuição de servidor DNS: Automático (DHCP)	Editar
🕇 Acessibilidade	Fabricante:	Coniar
Privacidade e segurança	Realtek	Copiai
Ø Windows Update	Descrição: Realtek PCIe GbE Family Controller	

Figura 9: Menu da interface de rede

Г	-a Ethernet		-
4	⊐l Não conectado	Editar configurações de IP	
	Configurações de aut	Manuais ~	
	Conexão limitada Alguns aplicativos pode	IPv4	s quando você estiver co
	Definir um limite de c	Ativado	rede
	A. 1. 1	Endereço IP	
	Atribuição de IP:		
	Atribuição de servido	Máscara de sub-rede	
	Fabricante:		
	Versão do driver:	Gateway	
	Endereço físico (MAC		
à	Obtenha ajuda	DNS Preferencial	
2	Enviar comentários		
		DNS sobre HTTPS	
		Desativado	
		DNS Alternativo	
		Salvar Cancelar	

Figura 10: Configuração da interface de rede

3. Abra o seu navegador e acesse o endereço: 192.168.1.1

10 Como utilizar

Siga as instruções para acessar e utilizar a XSI-G410-W6.

10.1 Fazer o login

Após acessar o endereço da XSI-G410-W6 (192.168.1.1), você deverá ver a seguinte tela:

XSIRIUS	
Usuário: Senha: Idioma: Português ✓ Iniciar sessão Cancelar	

Por padrão, o usuário é "admin" e a senha é aleatória (ela vem escrita no adesivo por baixo da XSI-G410-W6). Após realizar o login, a primeira tela que aparecerá será a aba "Estado", menu "Informações do dispositivo".

10.2 Navegar os menus

Os menus e opções disponíveis variam de acordo com o tipo de login utilizado. Para acessar as funções mais básicas da XSI-G410-W6, utilize o nome de usuário admin e senha que está escrita no adesivo por baixo da XSI-G410-W6. Para acessar configurações mais avançadas, utilize o nome de usuário superadmin e a senha **X\$iRiUs#**.

Os menus do login superadmin serão apresentados abaixo, e os submenus exclusivos ao superadmin estão em negrito.

Lembrete: Recomenda-se alterar a senha padrão do superadmin por questões de segurança.

10.2.1 Aba "Estado"

Nesta aba, o menu oferece 6 opções:

- "Informações do dispositivo"
- "Informações sobre WAN"
- "Informações sobre rede local"
- "Informações sobre WLAN"
- "Informações sobre VolP"
- "Estado do cliente TR-069"

10.2.1.1 Informações do dispositivo

É possível ver vários dados da XSI-G410-W6, como modelo, número de série, dentre outros.

8 - 8	Estado	Rede WLA	N Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	<u>Informações do</u> <u>dispositivo</u>	<mark>Informações sobre</mark> WAN	Informações sobre 1 rede local 1	Informações sobre WLAN	Informações sobre VoIP	Estado do cliente TR-069
Informações do dispositivo						
	Modelo do dispositi	vo:	GN630V			
	N.° de série do dispo	ositivo:	SKYWB8FE9973			
	OUI do fabrico:		04AB08			
	Versão do hardware	2:	V1.0			
	Versão de software:		V1.0.0.3r6			
	Número de série de	GPON:	SKYWB8FE9973			
	Tempo de compilaçã	ão:	2024-03-16 17:03:03			
Informações do sistema						
	Utilização da CPU:		5 %			
	Utilização da memó	ria:	32 %			
	Tempo de atividade	do sistema:	1 dias 20:15:50			

10.2.1.2 Informações sobre WAN

É possível ver vários dados das conexões IPv4 e IPv6 da XSI-G410-W6.

8 _ 8 _	Estado Rede	W	LAN	Segur	ança	Av	ançadas	Sistema	Diagnóstico
	Informações do Infor dispositivo	rmações sobi <u>WAN</u>	re Info	ormações sob rede local	ore]	Informa WI	ções sobre Info LAN	ormações so VoIP	bre Estado do cliente TR-069
IPv4 Informações sobre WAN									
	Nome	da ligação			Esta	ido	Endereço IP	Más	cara de subrede
	2_TR069_VOICE_	INTERNET	R_VID_	300	liga	do	100.64.0.255	25	5.255.255.255
	No	me da ligaçã	io			Ligar	r Tipo	Temp	oo de atividade
	2_TR069_VOIC	E_INTERNE	T_R_VI	D_300		Auto	PPPoE	1 d	ays 20:15:30
	Non	ne da ligação	1			VLA	N/prioridade	En	idereço MAC
	2_TR069_VOICE	INTERNET	_R_VID	_300			300/0	04:A	AB:08:FE:99:73
	Nome da lig	ţação		Gateway p	predefi	nido	DNS princip	pal	DNS secundário
	2_TR069_VOICE_INTER	NET_R_VII	D_300	192.16	58.88.2		8.8.8.8		1.1.1.1
IPv6 Informações sobre WAN									
	Nome da ligação		Estado]	Endere	ço	G	ateway pre	definido
	Nome da ligaçã	ĭo	I	igar	Tipo	D	Ter	mpo de ativ	idade
	Nome da ligação	D		VLAN/j	priorid	lade		Ender	eço MAC
	Nome da ligação	DNS	5 princip	al	1	DNS sec	cundário	De	legar prefixo
Informações sobre GPON									
	Informações da ligação								
	Informações da ligação PO	N: ligado							
	Estado de ONU:	O5							
	Ativar FEC:	Desativ	/ado						
	Modo de encriptação:	GEMP	ORT1:De	esativado; GE	EMPOR	RT131:D	Desativado;		
	Informações de aviso:	Sem av	viso						

10.2.1.3 Informações sobre rede local

É possível ver vários dados sobre a rede local, incluindo uma lista dos dispositivos conectados à rede da XSI-G410-W6.

l l	Estado F		Rede	WLAN Segurança			Av	ançada	s S	Sistema 1		Diagnóstico		
	Informaç dispos	ões do itivo	Inform	iações sobre WAN	<u>Infor</u> <u>r</u>	mações sobr rede local	re Ir	iforma W	ações sob LAN	re Infor	mações sob VoIP	re E	stado do cliente TR-069	
Informações da Ethernet														
	Endereço II	2:		192.168.1.1										
	Endereço II	Pv6:		fe80::1	fe80::1									
	Endereço MAC: 04:AB:08:FE:99:73													
	Rec	le local 1		R	lede loca	12		Red	le local 3		R	ede lo	cal 4	
	desligar			desligar			ligado				ligado			
	Interface			Rece	pção					Tra	nsmissão			
		Byte	s	Pacotes	Erros	Interrom	pidos	В	ytes	Pacotes	Erros	Int	errompidos	
	Ethernet	21750655	63	2819366	0	0		4471	6914	3678387	0	0		
Lista de Dispositivos	Lista de Disp	ositivos L	AN		•						·			
	Nome do di	spositivo	Ende	ereço IP	Ender	eço MAC	A po	rta	Estado	Temp	o de Conex	tão	Eliminar	
	FIBERXF	DTFC	192.1	68.1.115	04:bf:1	b:6e:a1:9e	LAI	N3	online	2024-0	4-15T14:0	8:05	Eliminar	
	DESKTOP- K	ULTU0Q	192.1	68.1.46 02:76:c6:00:04:20			LAI	N4 online 2024-			-04-15T14:20:01		Eliminar	
	Lista de dispo	ositivos Wi	iFi											
	Nome do di	spositivo	Ende	ereço IP	Ender	eço MAC	Apo	porta Estado Tem		Temp	po de Conexão		Eliminar	
	Galaxy-S20	y-820-FE-5G 192.1		168.1.49	9a:be:5	8:f0:7d:2a	2.4	G	online	2024-0	4-04-15T13:38:23		Eliminar	
	POCOPHONEF1-PO COPHON 192.10			68.1.102	3.1.102 a4:50:46:63:1e:83			G offline 2024-			4-04-15T10:43:38 Elimi		Eliminar	
Estatísticas	Interface: Re	de local1												

10.2.1.4 Informações sobre WLAN

É possível verificar todos os dados das redes sem fio criadas pela XSI-G410-W6.

A A	Estado		Rede	WL	AN	Seg	urança	Av	ançada	is Si	stema	Diagnóstico	
	Informaçõ dispositi	es do vo	Informaçõ WAI	es sobre N	Inform rec	ações s le local	^{obre} In	<u>ıforma</u> <u>WI</u>	ç <u>ões sob</u> L <u>AN</u>	re ^{Inform}	iações sot VoIP	ore Estado do cliente TR-069	
Informações sobre WLAN 2.4G													
Es	stado da W	LAN:		Ativar									
C	anal:			11									
Í	Índice remis	sivo		Re	cepção					Tra	nsmissão		
			Bytes	Pacotes	Erros	Inter	rompidos	I	Bytes	Pacotes	Erros	Interrompidos	
	WLAN	2	23992606	216434	0	0		5385	19092	548239	105836	105836	
	Índice de	SSID		SSI)		Esta	ido	A	utenticação		Encriptação	
	SSID		AX3000	2.4G		Lig	ar	V	VPA2-PSK		AES		
	SSID-2:			Alterado_por_TR				gar	V	VPA2-PSK		AES	
	SSID	3:	SDT_2.4G_9973_3				Desli	igar WPA2-PSK				AES	
	SSID	4:	S	SDT_2.4G_9973_4 Deslig			gar	V	VPA2-PSK		AES		
Informações sobre WLAN 5G													
Es	stado da W	LAN:		Ativar									
C	anal:			44									
1	Interface			Recepça	ão					Tran	smissão		
		Byte	s Paco	tes Err	os II	iterror	npidos	By	tes	Pacotes	Erros	Interrompidos	
	WLAN	9042614	4 216434	4 O	0			373359	94	548239	2625	2625	
	Índice de	SSID		SSID			Estad	0	Au	tenticação		Encriptação	
	SSID	5:		AX3000_	5G		Ligar		W	PA2-PSK		AES	
	SSID	6:	S	DT_5G_9	973_6		Desliga	ar	W	PA2-PSK		AES	
	SSID	7:	S	DT_5G_9	973_7		Desliga	ar	W	PA2-PSK		AES	
10.2.1.5 Informações sobre VolP

É possível ver vários dados sobre a linha telefônica da XSI-G410-W6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	a Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	Informações d dispositivo	o Informações WAN	s sobre Infor r	mações sobre ede local	Informações sobre WLAN	<u>Informações sobre</u> <u>VoIP</u>	Estado do cliente TR-069
VoIP Info							
	Nome			Linha 1			
	Servidor de regis	to					
	Porta do servido	r de registo		5060			
	Servidor de regis	to secundário					
	Porta do servido	r de registo secun	dário	5060			
	Número						
	Estado de registo)		Erro			
	Estado da linha o	do utilizador		Inativo			

10.2.1.6 Estado do cliente TR-069

É possível verificar o estado do cliente TR-069.

8 . 8	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	Informações d dispositivo	lo Informaçõe WAN	s sobre Inform I re	nações sobre Ir ede local	iformações sobre WLAN	Informações sobre VoIP	Estado do cliente <u>TR-069</u>
Estado do ACS							
	Estado de inform	nação:		Comunicado con	1 êxito		
	Pedido de ligaçã	o de ACS:		Não foi recebido	um pedido de liga	ição remota	

10.2.2 Aba "Rede"

Nesta aba, o menu oferece 6 opções:

- "WAN"
- "Rede local"
- **"**TR-069"
- "QoS"
- "SNTP"
- "Encaminhamento"

10.2.2.1 WAN

É possível alterar todas as configurações das redes sem fio da XSI-G410-W6, incluindo a ativação de vários SSIDs, versão de IP em uso, modo *Bridge*, configuração de VLAN, dentre outras.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	<u>WAN</u> Rede lo	cal TR-069 QoS	S SNTP Encamin	hamento			
Configuração da WAN							
Configuração da WAN	Descrição: Modo: Serviço: Porta de vínculo Ativar servidor I Ativar: Modo de ligação Versão de IP: Modo VLAN: ID da VLAN[1-1 802.1p[0-7]: ID da VLAN Mr MTU[0,128-149 Ativar NAT: Usuário:	: DHCP: :: 4094]: alticast[1-4094]: 2]:	2_TR069_VC Rota → TR069_VOIC Rede (local1 la SSID1 (SSIDAC1 (✓ PPP → ● IPv4 ○ IPv4 IDENTIFICAI 300 1492 ✓	DICE_INTERNET	CR_VID_300 ♥ ede □ Rede local4 SID3 □ SSID. SIDAC3 □ SSID.	4 4 AC4	Adicionar
	Usuário: Senha: Nome de serviço Marcar: Eliminar	2	1 • Sempre ligad				

10.2.2.2 Rede local

É possível alterar as configurações da rede local, tanto para IPv4 quanto para IPv6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	WAN <u>Rede k</u>	ocal TR-069 QoS	SNTP Encamin	ihamento			
Configuração de IPv4	Configuração DHCP de rede Conjunto de en Modo de trabal Endereço IP: Máscara de sub Servidor DHCE IP inicial: 19	de rede local local ativada ou de dereços DHCP e m ho DHCP (servidos rede: 2: 2: 2: 2: 2.168.1.2	sativada napeamento de dis r DHCP e reencan 92.168.1.1 55.255.255.0 Desativar	positivos ninhamento DHCP)	8.1.254		
	Concessão: 1 (Proxy DNS: @ Ativar DNS ma IP estático	dia Desat Ativar O Desat mual: [▼]	Salvar			
Configuração de IPv6	Se o tempo Ti No entanto, as Configuração	l limite do endereç s sessões anteriores o da RA SLAAC: V H Modo: Auto Prefixo: V Fl	o IPv6 for excedic podem continuar abilitar	do, é proibido iniciar a funcionar até ao te Outra(s) Flag Salvar	uma nova sessão. mpo limite de T2.		

10.2.2.3 TR-069

É possível alterar as configurações do protocolo de gestão WAN TR-069.

Vorticized Vorticized Vorticized kazi IX-662 QoS SNTP Encaminhamento; Periodized Protocolo de gestão de WAN (TR-069) permite um servidor de configuração automática (ACG); par efetura uma configuração automática, aprovisionamento; recolha de dados e diagnóstico; par efetura uma configuração automática, aprovisionamento; recolha de dados e diagnóstico; par efetura uma configuração automática, aprovisionamento; recolha de dados e diagnóstico; par efetura uma configuração automática, aprovisionamento; recolha de dados e diagnóstico; par efetura uma configuração automática, aprovisionamento; recolha de dados e diagnóstico; par efetura de lagação: Protocolo de gestão de WaN (TR-069) permite um servidor de configuração automática (ACG); par efetura uma configuração automática; aprovisionamento; recolha de dados e diagnóstico; par efetura de dados de ligação; par efetura de dados de ligação; par efetura de dados e diagnóstico; par efetura de dados e diagnóstico; par efetura de dados de ligação; par efetura de dados de ligação; par efetura de dados e diagnóstico; par efetura de dados e diagnóstico; par efetura de dados de ligação; par efetura de dados de ligação; par efetura de dados e dado		Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
Servidor Acs O protocolo de gestão de WAN (TR-069) permite um servidor de configuração automática (ACS) para efet dipositivo. Selecione os valores pretendidos e clique em "Aplicar" para configurar as opções de cliente TR-069. Ativar CWMP: Informações sobre o periodo Desativar Ativar Informações sobre o periodo Intervalo de informações [1 - 604800]: Endereço porta do servidor: Unuário de ACS: Senha do pedido de ligação: Senha do pedido de ligação: Senha do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Totar Certificação do cliente Certificação do cliente Certificação do siste! Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Menhum arquivo selecionado Carregar	\oplus	WAN Rede local	<u>TR-069</u> QoS	SNTP Encaminh	amento			
Ativar CWMP:	Servidor Acs	O protocolo de gest para efetuar uma co para este dispositiv Selecione os valore	tão de WAN (TR onfiguração autor o. es pretendidos e c	-069) permite um mática, aprovision :lique em "Aplicar	servidor de config amento, recolha de " para configurar a	iração automática (dados e diagnóstic s opções de cliente	ACS) o TR-069.	
Informações sobre o periodo ○ Desativar ● Ativar TR069 Modelo de Dados: TR098 ▼ Intervalo de informações [1 - 604800]: 10 Endereço/porta do servidor: https://10463951000150 Usuário de ACS: admin Senha de ACS: Usuário do pedido de ligação: SKYWB8FE9973 Senha do pedido de ligação:		Ativar CWMP:		0 1	Desativar 🔘 Ativa	r		
TR069 Modelo de Dados: TR098 Intervalo de informações [1 - 604800]: 10 Endereço porta do servidor: https://10463951000150 Usuário de ACS: admin Senha de ACS: Usuário do pedido de ligação: SKYWB8FE9973 Senha do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Certificação do cliente Certificação de SSL Certificação de SSL Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Menhum arquivo selecionado Carregar		Informações sobre	o período	01	Desativar 💿 Ativa	r		
Endereço porta do servidor: Usuário de ACS: Senha de ACS: Usuário do pedido de ligação: SKYWB8FE9973 Senha do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Certificação do cliente V Certificação do cliente V Certificação do SSL © Desativar O Ativar (O CA de SSL não existe!) Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		TR069 Modelo de l Intervalo de inform	Dados: nações [1 - 60480	0]: 10	98	~		
Usuário de ACS: admin Senha de ACS: Usuário do pedido de ligação: SKYWB8FE9973 Senha do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Certificação do cliente Certificação do cliente Certificação do sSL O CA de SSL não existe!) Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		Endereço/porta do :	servidor:	http	s://1046395100	0150		
Senha de ACS: ••••• Usuário do pedido de ligação: SKYWB8FE9973 Senha do pedido de ligação: •••••••• Porta do pedido de ligação: 7547 Certificação do Cliente ♥ Certificação de SSL ● Desativar ○ Ativar (O CA de SSL ● Desativar ○ Ativar (O CA de SSL ● Desativar ○ Ativar (O CA de SSL ■ Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		Usuário de ACS:		adm	iin			
Usuário do pedido de ligação: Senha do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: T547 Certificação do cliente V Certificação do SSL © Desativar O Ativar (O CA de SSL não existe!) Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		Senha de ACS:		•••••				
Senha do pedido de ligação: Porta do pedido de ligação: Certificação do cliente Certificação do sSL © Desativar O Ativar (O CA de SSL não existe!) Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		Usuário do pedido	de ligação:	SKY	WB8FE9973			
Porta do pedido de ligação: 7547 Certificação do cliente Certificação de SSL O Desativar O Ativar (O CA de SSL não existe!) Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		Senha do pedido de	e ligação:					
Certificação do cliente Certificação de SSL (O CA de SSL não existe!) Caminho[128 bytes]: Escolher Arquivo Nenhum arquivo selecionado Carregar Aplicar Cancelar		Porta do pedido de	ligação:	754	7			
		Certificação do Certificação de SSI (O CA de SSL não Caminho[128 bytes	o cliente V L (existe!) s]: Escolher	Desativar O Arquivo Nenh	Ativar um arquivo selecio xplicar Canc	nado Carreç elar	jar	

10.2.2.4 QoS

É possível alterar os detalhes do serviço de QoS da XSI-G410-W6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
\oplus	WAN Rede loca	l TR-069 <u>QoS</u>	SNTP Encamir	ihamento			
QoS							
	Modelo de regra	: TR	069,VOIP,IPTV	,INTERNET 🗸			
	Ativar QoS:						
	Largura de band ligação ascenden	a de te:		(0,8192-	100000000)bps		
	Estratégia de agendamento:	[] [PQ				
	Ativar sinalizado DSCP/TC:	or de		Ativar sinalizado	or de 802.1P:	pass-throug	h 🗸
	Fila		F	rioridade		A	tivar
	Q1		М	ais elevada			✓
	Q2			Elevada			
	Q3			Média			
	Q4			Reduzida			
	Editar						

10.2.2.5 SNTP

É possível configurar o servidor SNTP (*Simple Network Time Protocol*) que a XSI-G410-W6 deverá utilizar para atualizar a sua hora e data automaticamente.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	WAN Rede lo	cal TR-069 QoS	<u>SNTP</u> Encaminl	namento			
Servidor SNTP							
	🗹 Sincroniza a	automaticamente c	om os servidores d	le hora Internet			
	Hora do sistema: Interface:	202 IN	4-4-15 14:35 TERNET 🗸				
	Servidor SNTP p	orincipal: 0.	pool.ntp.org	~			
	Servidor SNTP s	ecundário: 0.	asia.pool.ntp.or	g 🗸			
	Hora de atualiza	ção de SNTP: 24	ŀ	(horas)			
	Fuso horário: (GMT-03:00)	Brasília			~		
	(,						

10.2.2.6 Encaminhamento

É possível criar rotas estáticas na XSI-G410-W6 que podem passar pelas interfaces LAN ou WAN.

	Estado	Rede	WLAN	Segu	rança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	WAN Rede lo	ocal TR-069 QoS	SNTP <u>Encamin</u>	<u>hamento</u>				
Rota estática								
	IP de d	estino	Gateway		Másca	ra de subrede	Interface	Eliminar
	Adicionar	Eliminar						
Rota estática de IPv6								
	E	ndereço de destir	10	Gate	eway	Interface		Eliminar
	Adicionar	Eliminar						

10.2.3 Aba "WLAN"

Nesta aba, o menu oferece 3 opções:

- "WLAN 2.4G"
- "WLAN 5G"
- "EasyMesh"

10.2.3.1 WLAN 2.4G

É possível configurar todos os parâmetros da rede Wi-Fi de 2,4GHz da XSI-G410-W6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
(î,	<u>WLAN 2.4G</u> W	LAN 5G EasyM	lesh				
Configuração de WLAN 2.4G							
	Ativar:		 Image: A start of the start of				
	Modo: Canal:		802.11g/r 11	n/ax Mixed 🗸]		
	Índice de SSID:		SSID1	~	1		
	SSID:		AX3000_	2.4G	Į		
	Largura de banda (MHz):	Auto	~	1		
	Intervalo de guarda	E:	Curto	~			
	Numero associado:		32		(Intervalo:1~32)		
	Ativar SSID:						
	Ativar OoE:						
	Potência de saída d	e RF:	Elevada		rão		
	Ativar WPS:		Image: Sector				
	Modo WPS:		PBC V	Iniciar WPS			
	Definição de segur	ança:	WPA2-PS	sk 🗸]		
	Chave pré-partilha	da (PSK):			0		
	Modo de encriptaça	ão:	AES	~			
	Reautenticação de	WPA:	1800		(60s-86400s)		
	Nota: Se o modo de se; Chave pré-partill	gurança for WPA hada (PSK) dever	2, os dados transfi m variar entre 8 e	eridos são encriptad 63 bytes.	D8.		
Avançadas							
	Comutador TWT:		Desativar	· · ·]		
	Transferir Ativar M	IU-OFDMA:			_		
	Carregar Ativar M	U-OFDMA:					
	Transferir Ativar M	IU-MIMO:					
	Carregar Ativar M	U-MIMO:					
Lista de STA para WLAN 2.4G	Lista de S	TA					

10.2.3.2 WLAN 5G

Estado Rede WLAN Segurança Avançadas Sistema Diagnóstico WLAN 2.4G | WLAN 5G | EasyMesh | Configuração da WLAN 5G Ativar: < Modo: 802.11n/ac/ax Mixed v Sem DFS Definições de DFS: × Canal: 44 ~ Hora de análise automática de canais: 1800 (300s-86400s) Índice de SSID: SSID5 ~ SSID: AX3000_5G Largura de banda (MHz): 160 v × Intervalo de guarda de VHT: Auto Número associado: 32 (Intervalo:1~32) Ativar SSID: < Ocultar SSID: Potência de saída de RF: ● Elevada ○ Média ○ Padrão Ativar WPS: ~ Modo WPS: PBC V Iniciar WPS Definição de segurança: WPA2-PSK × Chave pré-partilhada (PSK): 0 Modo de encriptação: AES v (60s-86400s) Reautenticação de WPA: 1800 Nota: Se o modo de segurança for WPA2, os dados transferidos são encriptados. Chave pré-partilhada (PSK) devem variar entre 8 e 63 bytes. Avançadas Comutador TWT: Desativar ~ Transferir Ativar MU-OFDMA: < Carregar Ativar MU-OFDMA: Transferir Ativar MU-MIMO: ~ Carregar Ativar MU-MIMO: Lista de STA para WLAN 5G Lista de STA

É possível configurar todos os parâmetros da rede Wi-Fi de 5GHz da XSI-G410-W6.

10.2.3.3 EasyMesh

É possível configurar a função EasyMesh para criar uma rede mesh utilizando várias XSI-G410-W6. Detalhes sobre conexão rede EasyMesh estão na seção <u>9.2</u>.

	Estado	Rede	WLAN	Segur	ança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
IW	'LAN 2.4G WI	LAN 5G <u>Easyl</u>	<u>Mesh</u>					
Eas	syMesh			Ativ	ar O I	Desativar		
Def	fina as configur	ações de Wi-Fi	Mesh não unificad	o para 2.40	∂e5G			
	SSID para	MESH	AX3000_2.4G					
	Definição d	de segurança	WPA2-PSK		•			
	Modo de er	ncriptação	AES		•			
					_			
	Chave Wi-	Fi para MESH	•••••		0			
Not	Chave Wi-l ta: Pode alterar e o encaminham	Fi para MESH o SSID de 2.40 iento de banda i	•••••• 3 e 5G no menu "W não funciona se fore	LAN 2.4G em diferen		AN 5G", respectiva	amente, mas tenh	a em atenção
Not que Fur	Chave Wi-l ta: Pode alterar e o encaminham nção do disposit	Fi para MESH o SSID de 2.40 tento de banda 1 tivo atual	G e 5G no menu "W não funciona se fore	LAN 2.4G em diferen Controla	e "WL es. dor	AN 5G", respectiva	amente, mas tenh	a em atenção
Not que Fur Not	Chave Wi- ta: Pode alterar e o encaminham nção do dispositi me do dispositi	Fi para MESH o SSID de 2.40 tento de banda 1 tivo atual vo	G e 5G no menu "W não funciona se fore	LAN 2.4G em diferen Controla Controll	e "WL es. dor er_9973	AN 5G", respectiva	amente, mas tenh	a em atenção
Noi que Fur Noi Rep pre	Chave Wi- ta: Pode alterar e o encaminham nção do dispositi me do dispositi por as definições	Fi para MESH o SSID de 2.4C tento de banda n tivo atual vo es de EasyMesh	G e 5G no menu "W não funciona se fore para as	LAN 2.4G em diferen Controla Controll Can	dor er_9973	AN 5G", respectivz definições	amente, mas tenh	a em atenção
Noi que Fur Noi Rep pre	Chave Wi-i ta: Pode alterar e o encaminham ação do dispositi me do dispositi por as definiçõe definições syMesh integrad	Fi para MESH o SSID de 2.4C hento de banda r tivo atual vo es de EasyMesh do	G e 5G no menu "W não funciona se fore para as	LAN 2.4G m diferent Controla Controla Carr (A Wi-Fi	dor er_9973 regar pre r integra vai selec	AN 5G", respectiva definições ção de Wi-Fi ionar a banda back	amente, mas tenh haul automatica	a em atenção
Noi que Fur Noi Rep pre Eas Enc	Chave Wi-i ta: Pode alterar e o encaminham nção do dispositi me do dispositi por as definiçõe definições syMesh integrad caminhamento	Fi para MESH o SSID de 2.4C tento de banda i tivo atual vo ss de EasyMesh do	G e 5G no menu "W não funciona se fore para as	LAN 2.4G m diferent Controla Controla Controll Carr (A Wi-Fi (A Wi-Fi	dor er_9973 regar pre r integra vai select ar ○ I	AN 5G", respectiva definições ção de Wi-Fi ionar a banda back Desativar	amente, mas tenh -haul automatica	a em atenção mente)
Noi que Fur Noi Rep pre Eas End	Chave Wi-J ta: Pode alterar e o encaminham ação do dispositi me do dispositi por as definições syMesh integrad caminhamento	Fi para MESH o SSID de 2.4C hento de banda r tivo atual vo es de EasyMesh do	3 e 5G no menu "W não funciona se fore para as	LAN 2.4G m diferen Controla Controla Car (A Wi-Fi @ Ativ 2.4G	er_9973 regar pre r integra vai select ar O I	AN 5G", respectiva definições ção de Wi-Fi ionar a banda back Desativar	amente, mas tenh -haul automatica dBm [-40dBn	a em atenção mente) 1 ~ -65dBm]

10.2.4 Aba "Segurança"

Nesta aba, o menu oferece 6 opções:

- "Acesso à WAN"
- "Firewall"
- "Filtro URL"
- "Filtro MAC"
- Filtro da porta"
- "ACL"

10.2.4.1 Acesso à WAN

É possível alterar a interface e a porta de acesso à WAN da XSI-G410-W6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
V	<u>Acesso à WAN</u>	Firewall Filtro U	RL Filtro MAC]	Filtro da porta AC	L		
Acesso Web remoto							
Tresso traj templo	Interface:	2_TR069_VC)ICE_INTERNE	T_R_VID_300	•		
	A porta:	80]			
	Ativar:						

10.2.4.2 Firewall

É possível ativar ou desativar a firewall da XSI-G410-W6, e também é possível escolher um de três níveis de firewall, "Reduzida", "Média" e "Elevada".

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	Acesso à WAN <u>Fir</u>	rewall Filtro UR	L Filtro MAC	Filtro da porta A0	XL		
Nível de firewall							
	Ativar firewall:		_				
	Nível de firewall:	Reduzida 🗸	·				
SPI							
	Ativar SPI:						
Proteção contra ataques							
	Ativar proteção:						
	Syn Flood:	✓	100				
	Fin Flood:	~	100				
	Udp Flood:	✓	1000				
	Icmp Flood:	✓	100				
	Tcp Udp Port Scan:						
	Icmp Smurf:	✓					
	Ip Land:	<					
	Ip Spoof:	<					
	Tear Drop:	 ✓ 					
	Ping Of Death:	✓					
	Tep Scan:	✓					
	Tep Syn With Data:	✓					
	Udp Bomb:	✓					
	Udp Echo Chargen:	~					
	Tempo de bloqueio:	~	5				
	Sensibilidade:	~					

10.2.4.3 Filtro URL

É possível filtrar websites para limitar o acesso (blacklist) ou permitir o acesso (whitelist) aos mesmos.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
\checkmark	Acesso à WAN	Firewall <u>Filtro</u>	<u>URL</u> Filtro MAC	Filtro da porta AG	CLI		
Filtro URL	Ativar: 🔽 Defina o URL ou URL não tem prei	o modo de filtro fixo http: // ou htt	de palavra-chave e tps: //, e URL ou co	a lista de filtros. mprimento da palav	vra-chave não pode e	xceder 31 carac	teres.
	Modo de filtro: (Lista de negaçõ	ões OLista de per	missões			
	ÚRL/Palavra-cha	emissivo		URL/Palavra-cha	ve	El	iminar
	Eliminar						

10.2.4.4 Filtro MAC

É possível filtrar endereços físicos MAC (Media Access Control) para limitar o acesso (blacklist) ou permitir o acesso (whitelist) aos mesmos.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	Acesso à WAN	Firewall Filtro U	RL <u>Filtro MA</u> (<u>C</u> Filtro da porta A(CL		
Filtro MAC	Ativar: 🗸						
	Modo de filtro: (🖲 Lista de negaçõe	es OLista de p	ermissões			
	N	ome do filtro		MAC		Ativar	Eliminar
	Adicionar	Eliminar					

10.2.4.5 Filtro da porta

É possível filtrar portas de rede para limitar o acesso (blacklist) ou permitir o acesso (whitelist) às mesmas.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançad	las Sist	ema Dia	ignóstico
	Acesso à WAN Firev	wall Filtro Ul	RL Filtro MAC]	<u>Filtro da porta</u>	ACL			
Filtro da porta	Ativar: 🗹							
	Modo de filtro: 🔍 Lis	sta de negaçõe	es OLista de per	rmissões				
	Nome do filtro	Protocolo	Endereço de origem	Porta de origem	Endereço de destino	Porta de destino	Ativar	Eliminar
	Adicionar	inar						

10.2.4.6 ACL

É possível alterar a lista de controle de acesso ACL (Access Control List) para habilitar ou desabilitar várias funções da rede WAN e da rede local.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
Ň	Acesso à WAN	Firewall Filtro URI	L Filtro MAC 1	Filtro da porta <u>AC</u>	<u>L</u>		
Acesso à WAN							
	HTTP:						
	HTTPS:						
	FTP:						
	TFTP:						
	PING:						
	TELNET:						
	SNMP:						
				Aplicar			
Acesso à rede local							
	HTTP:	✓					
	HTTPS:						
	FTP:						
	TFTP:	✓					
	PING:	✓					
	TELNET:	✓					
	SNMP:	 ✓ 					
				Aplicar			

10.2.5 Aba"Avançadas"

Nesta aba, o menu oferece 8 opções:

- "DDNS"
- "NAT"
- "DMZ"
- "Reencaminhamento de portas"
- "UPNP"
- "IGMP/MLD"
- "GPON"
- "VoIP"

10.2.5.1 DDNS

É possível configurar os detalhes dos serviços de DDNS (Dynamic Domain Name System) que a F10-G410-W6 usará.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diag	nóstico
00	<u>DDNS</u> NAT DM	Z Reencaminhan	nento de portas	s UPNP IGMP/MLD	GPON VoIP			
Configuração da DDNS								
	Ativar:							
	Fornecedor: Servidor:	noip.com	no-in com	•				
	Interface:	2_TR069	_VOICE_IN	•				
	Nome de domínio:							
	Usuário: Senha:			\neg				
	Salvar/aplicar	L						
	Nome de DDNS	Interface	Ativar	Nome de domínio	Esta	ido	Editar	Eliminar
	Eliminar							

10.2.5.2 NAT

É possível ativar e desativar vários serviços ALG (Application-level Gateway) e também ativar ou desativar o ciclo de retorno NAT (Network Address Translation).

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
ÖÖ	DDNS <u>NAT</u> DM	MZ Reencamin	hamento de portas	UPNP IGMP/MLI	D GPON WIP		
Configuração da ALG							
	ALG L2TP						
	☑ IPSec ALG						
	ALG H.323						
	🗹 RTSP ALG						
	SIP ALG						
	FTP ALG						
	PPTP ALG						
				Salvar/aplicar			
Ciclo de retorno NAT							
	Ativar:	✓					
				Salvar/aplicar			

10.2.5.3 DMZ

É possível configurar a DMZ (Demilitarized Zone) para expor partes da rede local da XSI-G410-W6 à WAN.

$\cap \cap$	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
ÖÖ	DDNS NAT <u>DN</u>	MZ Reencaminh	namento de portas	UPNP IGMP/ML	D GPON VoIP		
Configuração da DMZ	Dados de WAN, se	e as regras de ree:	ncaminhamento d	e portas não corresp	onderem, vai reenc	aminhar para o a	nfitrião DMZ.
	Ativar: Interface: Endereço IP da red	le local:	TR069_VOICE	_INTERNET_R	_VID_300 ~		
				Salvar/aplicar	·		

10.2.5.4 Reencaminhamento de portas

É possível mapear rotas entre as portas da XSI-G410-W6 para reencaminhar dados.

	Estado	Rede	WLAN	Seguran	ça Avança	das Sister	na Di	agnóstico
ÖÖ	DDNS NA	AT DMZ <u>Reenca</u>	<u>minhamento de j</u>	portas UPNP IG	MP/MLD GPON	VoIP		
Reencaminhamento de portas								
Servicor virtual	Interface: Serviço personal Selecion serviço Protocolo:	izado e um Sele	R069_VOICE_	INTERNET_R	_VID_300 ~			
	Porta inicial	externa:						
	Porta final ex Porta inicial	interna:						
	Porta final in	terna:						
	IP interno:							
	Nome de ma	peamento:						
	Adicionar	r						
	Protocolo	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno IP	Nome	Fliminar
	110100010	Porta inicial	Porta final	Porta inicial	Porta final	Interno II	Tome	Limital
	Eliminar]						
	-							

10.2.5.5 UPNP

É possível ativar o UPNP (Universal Plug 'n Play) para facilitar o processo de dispositivos na rede local da XSI-G410-W6 encontrarem-se.

Atenção: UPNP não é recomendado para redes empresariais.

$\cap \cap$	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
ÖÖ	DDNS NAT DMZ	[Reencaminha	amento de portas	<u>UPNP</u> IGMP/ML	D GPON VoIP		
Configuração da UPNP							
	Ativar UPnP	<					
	APP	Pr	rotocolo	Porta Externa	IP int	erno	Porta interna
	Atualizar						

10.2.5.6 IGMP/MLD

É possível ativar e desativar a intersecção e proxy da Internet Group Management Protocol (IGMP) e da Multicast Listener Discovery (MLD), além de escolher ignorar as mensagens da IGMP por porta física.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
ÖÖ	DDNS NAT D	DMZ Reencaminha	mento de portas	UPNP <u>IGMP/MI</u>	<u>.D</u> GPON ₩IP		
Interceção de IGMP/MLD							
	Ativar interceçã	o IGMP 🔽					
	Ativar interceçã	o MLD					
				Apply			
Proxy IGMP/MLD							
	Ativar proxy IG	MP 🔽					
	Ativar proxy MI	LD 🔽					
		Interface WAN:				~	
				Aplicar			
Ignorar mensagem IGMP							
	A porta:	🗌 Rede local1	🗆 Rec	le local2	Rede local3	🗆 Re	de local4
				Aplicar			

10.2.5.7 GPON

É possível configurar a senha GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) e as definições do LOID (Logical ONU Identifier).

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
ÖÖ	DDNS NAT DM	IZ Reencaminha	amento de portas	UPNP IGMP/MLI	D <u>GPON</u> VoIP		
Senha de GPON:							
	Número de série de	GPON: SKYW	'B8FE9973				
	Modo de Senha GP	ON: ASCI	II	~			
	Senha de GPON:			(10 caracter	es no máximo)		
				Aplicar			
Definições de LOID							
	LOID:						
	Senha:						
				Aplicar			

10.2.5.8 VoIP

É possível alternar entre as configurações básicas e avançadas de SIP (Session Initiation Protocol) para configurar o VoIP da XSI-G410-W6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
JO	DDNS NAT D	MZ Reencaminhar	mento de portas	UPNP IGMP/MLI	D GPON <u>VoIP</u>		
IP básico	Configuração a Configuração b Introduza os parár Protocolo: Interface de vincu Nome da localizad Servidor de regist Porta do servidor Servidor proxy: Porta do servidor Servidor proxy de Porta proxy de sai Servidor proxy de Porta proxy de sai Servidor proxy de Servidor proxy de Servidor proxy de sai	vançada de SIP isica de SIP netros SIP e clique lo: ião: ião: b: de registo: proxy: saida: da: b de espera: espera: espera: saida de espera:	em[Aplicar] par SIP 2_TR(que as a THA- 5060 5060 5060 5060	a salvar os parâmetr)69_VOICE_INT Iterações sejam api TAILÂNDIA	ros. ERNET_R_VID licadas.) CAvis sejan	0_300 ✔ (Avis o:reinicie para q n aplicadas.)	o:reinicie para ue as alterações
	Ativar porta				Ativar	•	
	Estado de registo			Erro)		
	Conta						
	Senha						
				Aplicar			

10.2.6 Aba "Sistema"

Nesta aba, o menu oferece 5 opções:

- "Gestão de utilizadores"
- "Reiniciar"
- "Gestão de registros"
- "Atualizar"
- "Criar cópia de segurança e restaurar"

10.2.6.1 Gestão de utilizadores

É possível alterar a senha de acesso da XSI-G410-W6. A nova senha deve possuir no mínimo 8 caracteres, conter pelo menos, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico		
$\mathbf{\bigcirc}$	<u>Gestão de utilizadores</u> Reiniciar Gestão de registos Atualizar Criar cópia de segurança e restaurar								
Gestão de utilizadores									
	Altere a senha de ini	ício de sessão de u	utilizador:						
	Usuário:	user	~						
	Nova senha:								
	Confirmar senha:								

10.2.6.2 Reiniciar

É possível reiniciar a XSI-G410-W6 remotamente.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico	
	Gestão de utilizadores <u>Reiniciar</u> Gestão de registos Atualizar Criar cópia de segurança e restaurar							
Reiniciar o dispositivo	Reiniciar o disr	positivo:						
	*			Reiniciar				

10.2.6.3 Gestão de registros

É possível ativar ou desativar a função que grava os logs da XSI-G410-W6. Também é possível fazer o download das logs do sistema.

Gestão de utilizadores Reiniciar Gestão de registos Atualizar Criar cópia de segurança e restaurar Registo: Ativar © Desativar Ativar registo Endereço IP do servidor de registo: Ativar TFTP: Endereço IP do servidor TFTP: Ativar registo: Salvar Apresentar nível de registo: Carregar Classe de produto: 6N630V Número de série: SKYUB8FE9973 IP: 192.168.1.1 Versão de HW: V1.0 Versão de SW: V1.0.6.3r6	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
Registo: Ativar @ Desativar Ativar registo Endereço IP do servidor de registo: Ativar TFTP: Endereço IP do servidor TFTP: Carregar Salvar Apresentar mivel de Debugging ▼ Classe de produto:GN630V Número de série:SKYWB8FE9973 IP: 192.168.1.1 Versão de HW: V1.0 Versão de SW: V1.0.0.3r6	Gestão de	utilizadores Reiniciar	<u>Gestão de regist</u>	os Atualizar Criar	cópia de segurança	ı e restaurar	
Apresentar mivel de registo: Classe de produto:GN630V Número de série:SKYWB8FE9973 IP: 192.168.1.1 Versão de HW: V1.0 Versão de SW: V1.0.0.3r6	i fig Registo: Ativar regis remoto: Ativar TFT: Salvar regis	O Ativar to Endereç P: Endereç to: Salvar	Desativar 30 IP do servidor 30 IP do servidor	de registo:		Carregar	
Classe de produto:GN630V Número de série:SKYWB8FE9973 IP: 192.168.1.1 Versão de HW: V1.0 Versão de SW: V1.0.0.3r6	Apresentar i registo:	nível de Debugging	~				
	Classe o Número o IP: Versão o Versão o	de produto:GN630V de série:SKYWB8Fd 192.168.1.3 de HW: V1.0 de SW: V1.0	/ 59973 L ð.0.3r6				

10.2.6.4 Atualizar

É possível fazer upload do arquivo de firmware para atualizar a XSI-G410-W6.

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	Gestão de utiliza	adores Reiniciar C	Gestão de registo	s <u>Atualizar</u> Criar	cópia de segurança	e restaurar	
Amalizar	Atualize o firmw	vare deste dispositiv	vo:				
	Nome do ficheir	ro[Máx. 128 bytes]:	Escolher A	rquivo Nenhum	arquivo selecionad	0	
	Nota: o processo NÃO desligue o o	de atualização dem dispositivo!	iora cerca de 2 m	inutos e o dispositiv	ro vai ser reiniciado	o quando a atualiza	ação for concluída.

10.2.6.5 Criar cópia de segurança e restaurar

É possível fazer várias ações nesta tela:

- Criar uma cópia segura das configurações e informações da XSI-G410-W6
- Restaurar as configurações e informações da XSI-G410-W6 utilizando um arquivo obtido com a primeira opção
- Restaurar as configurações e informações de fábrica da XSI-G410-W6

	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico		
$\mathbf{\mathbf{\bigcirc}}$	Gestão de utiliz	adores Reiniciar	Gestão de registo	s Atualizar <u>Criar</u> (<u>cópia de seguran</u> ç	<u>a e restaurar</u>			
Cópia de segurança				Electron traces	20120				
	Faça uma cópia (de segurança das c	configurações do d	ispositivo para o PC C <mark>ópia de segura</mark>	nça				
Restaurar									
	Nome do ficheir Restaure as cont	ro[Máx. 128 bytes figurações do disp]: Escolher A ositivo a partir do	rquivo Nenhum PC local.	arquivo selecionad	lo			
				Restaurar					
	Nota: o processo desligue o dispos	de restauro demor itivo!	a cerca de 2 minu	tos e o dispositivo v	ai ser reiniciado qu	uando o restauro fo:	r concluído. NÃO		
Restaurar predefinições									
	Restaure a cont	figuração para as p	predefinições de fá	ibrica: staurar predefin	ições				
	Nota: Este dispositivo é um controlador Wi-Fi Mesh, depois de restaurar a configuração para a predefinição de fábrica, pode ser necessário redefinir também todos os outros nós mesh para a configuração de predefinição de fábrica.								

10.2.7 Aba "Diagnóstico"

Nesta aba, que aparece apenas para o superadmin, o menu oferece 1 opção: "Diagnóstico da rede".

10.2.7.1 Diagnóstico da rede

É possível realizar testes de ping e trace route, além de gerar um relatório manual de INFORM TR-069.

\bigcirc	Estado	Rede	WLAN	Segurança	Avançadas	Sistema	Diagnóstico
	<u>Diagnóstico da</u>	<u>ı rede</u>					
Teste de PING	Teste de PING Contagem: Interface atual: Endereço IP/don	[2_TR069_V0 mínio: [L-10) ET_R_VID_300 [Iniciar]	▼		
Teste de Tracert	Teste de Tracer Interface atual: Endereço IP/doi	rt [2_TR069_V0 mínio:	DICE_INTERN	ET_R_VID_300	~		
INFORM TR069	Relatório mant	1al de INFORM:	Iniciar				

11 Apagar todas as configurações (reset)

Para restaurar a XSI-G410-W6 aos padrões de fábrica, é preciso pressionar o botão RST, localizado fisicamente no equipamento entre os botões ON/OFF e WPS, por alguns segundos.

O procedimento também pode ser realizado por meio da interface WEB do equipamento através do menu apresentado no item <u>10.2.6.5</u>.

Atenção: Ao restaurar a XSI-G410-W6 para as configurações de fábrica, alguns campos não serão reconfigurados, incluindo: GPON ID, LOID e senha LOID.

Atenção: Caso o EasyMesh tenha sido configurado, ao restaurar a unidade controladora (principal) da rede mesh, pode ser necessário restaurar as outras unidades também.

12 Solução de problemas

Nesta seção serão apresentadas soluções para os problemas mais comuns que a XSI-G410-W6 pode vir a apresentar. Caso não consiga resolver o seu problema, entre em contato com a XSirius para assistência.

- 1. XSI-G410-W6 não funciona corretamente
 - Verifique a conexão de alimentação do dispositivo e da tomada elétrica.
 - Verifique se a tomada elétrica está funcionando.
 - Verifique se o adaptador de energia está funcionando.
 - Se a XSI-G410-W6 não consegue ligar ou reinicia com frequência, entre em contato com a XSirius.
- 2. A velocidade da rede/conexão é lenta ou é interrompida com frequência
 - Verifique cada extremidade da conexão de fibra na XSI-G410-W6 e na saída de fibra. Reconecte a fibra, se necessário.
 - Verifique o cabo Ethernet para ter certeza de que está conectado corretamente à XSI-G410-W6 e ao PC.
 - No painel frontal, verifique o status do LED e consulte LED do painel frontal para identificar o problema.
 - Se nenhuma das opções acima resolver o problema, entre em contato com a XSirius para obter mais assistência.
- 3. Nenhum acesso à Internet
 - Verifique se todas as conexões de fibra, cabo Ethernet e alimentação estão conectadas corretamente.
 - Verifique se os LEDs Power, PON, WAN e Wi-Fi no painel frontal estão acesos.
 - Reconecte o cabo de fibra e Ethernet, aguarde três minutos e verifique o problema novamente.
 - Reinicie a XSI-G410-W6, aguarde cinco minutos e verifique o problema novamente.
 - Se nenhuma das opções acima resolver o problema, entre em contato com a XSirius para obter mais assistência.
- 4. Não é possível se conectar ao Wi-Fi
 - Verifique o status Wireless na tela WLAN através do computador conectado à porta LAN do ONT. Certifique-se de que a função WLAN esteja ativada.
 - Verifique se o computador conectado à porta LAN da XSI-G410-W6 pode acessar a Internet ou não.
 - Modifique a senha do Wi-Fi e verifique o problema novamente.
 - Se o usuário habilitou WPA/WPA2-PSK e configurou uma senha na XSI-G410-W6, certifique-se de que o cliente sem fio inseriu a senha correta. As letras diferenciam maiúsculas de minúsculas.
 - Se o usuário ativou apenas WPA2-PSK, certifique-se de que o cliente do usuário suporte WPA2 porque alguns clientes antigos podem suportar apenas WPA e WEP.
XSIRIUS

- Se o usuário tiver selecionado apenas AES em vez de TKIP+AES, certifique-se de que o cliente do usuário suporte AES, pois alguns clientes antigos suportam apenas TKIP.
- 5. Não é possível encontrar o SSID
 - Verifique se o LED WLAN 2.4G ou 5G no painel frontal está aceso. Certifique-se de que a função WLAN esteja ativada.
 - Se o LED WLAN 2.4G ou 5G estiver aceso, certifique-se de que o usuário não habilitou a opção de ocultar o SSID.
- 6. Conexão Ethernet não funciona corretamente
 - Verifique se o cabo Ethernet está conectado corretamente e firmemente.
 - Reconecte o cabo Ethernet, aguarde um minuto e verifique o problema novamente.
 - Certifique-se de que o cabo Ethernet tenha menos de 100 metros.
- 7. Cliente não obtém endereço IP
 - Verifique se o servidor DHCP na XSI-G410-W6 está ativado.
 - Verifique se o cliente do usuário está configurado como cliente DHCP (IP dinâmico).
- 8. Ligações telefônicas não funcionam
 - Verifique os indicadores TEL1/TEL2 no painel frontal.
 - A XSI-G410-W6 possui duas portas TEL, certifique-se de que seu telefone esteja conectado à porta TEL correta.
 - Desligue a XSI-G410-W6 e ligue-a novamente.
 - Se nenhuma das opções acima resolver o problema, entre em contato com a XSirius para obter mais assistência.

13 Termo de garantia

O Fornecedor garante o fornecimento de peças de reposição para as XSI-G410-W6 de fibra adquiridas pelos clientes, conforme especificações e modelos definidos no momento da compra. A garantia abrange peças danificadas, defeituosas ou desgastadas que ocorram durante o período estipulado nesta garantia.

13.1 Período de garantia

A garantia terá vigência a partir da data da compra da XSI-G410-W6 de fibra e será válida pelo período de 1 ano a partir dessa data.

13.2 Peças cobertas

A garantia cobre as peças originais da XSI-G410-W6 de fibra, incluindo, mas não se limitando a:

- Módulo óptico (transceptor)
- Placa de circuito impresso (PCB)
- Componentes eletrônicos
- Conectores ópticos
- Painel frontal e traseiro
- Fonte de alimentação

13.3 Condições de cobertura

A garantia cobrirá as peças de reposição desde que sejam danificadas ou apresentem defeitos de fabricação durante o uso normal da ONU de fibra. A garantia não cobre danos causados por mau uso, negligência, instalação inadequada, manutenção incorreta, acidentes, modificação não autorizada ou qualquer outro uso indevido do produto.

13.4 Processo de reclamação

Em caso de necessidade de peças de reposição durante o período de garantia, o cliente deverá entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do fornecedor e fornecer as seguintes informações:

- Número do pedido ou nota fiscal de compra
- Descrição das peças necessárias
- Identificação da XSI-G410-W6 de fibra (modelo, número de série, etc.)

O fornecedor deverá fornecer instruções sobre o processo de envio das peças danificadas ou defeituosas e, após análise, providenciará o envio das peças de reposição necessárias.

13.5 Limitações e exclusões

Esta garantia é exclusiva para o fornecimento de peças de reposição e não cobre os custos associados à mão de obra, transporte, instalação ou qualquer outra despesa relacionada à substituição das peças.

O fornecedor reserva-se o direito de substituir peças danificadas ou defeituosas por peças novas ou recon- dicionadas, desde que atendam aos requisitos de qualidade e desempenho.

Esta garantia não afeta os direitos legais do cliente em relação a defeitos ocultos ou garantias estabelecidas por lei em sua jurisdição.

13.6 Disposições gerais

Este documento constitui o acordo integral entre o cliente e o fornecedor em relação à garantia de forneci- mento de peças para XSI-G410-W6 de fibra, substituindo quaisquer acordos anteriores ou contemporâneos. Qualquer alteração ou modificação deste acordo deve ser feita por escrito e assinada por ambas as partes. Caso alguma disposição desta garantia seja considerada inválida ou inaplicável por um tribunal competente, as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.

Assinatura do cliente: _____ Data: __/____/

Assinatura do fornecedor: _____ Data: _/___/



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

"Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel"

Importado e distribuído no Brasil por:

FIBERX TELECOM S.A.

Rua José Neoli Cruz, nº 5000, LOTE 33, QUADRA A, COND. ABC Business Park, Santa Luzia, Porto Belo/SC, CEP: 88.210-000

CNPJ: 10.436.951/0001-50

Para mais informações, consulte a página www.x-sirius.com

Indústria Brasileira